

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://astteplo.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru

Водонагреватели электрические ABS PLATINUM. Технические характеристики.

ABS PLATINUM

ABS PLT 50 V
3700111
ABS PLT 80 V
3700112
ABS PLT 100 V
3700113



ABS PLATINUM ECO

ABS PLT ECO 50 V
3700187
ABS PLT ECO 80 V
3700188
ABS PLT ECO 100 V
3700189



ABS PLATINUM ECO SLIM

ABS PLT ECO 30 V SLIM
3700190
ABS PLT ECO 50 V SLIM
3700191
ABS PLT ECO 65 V SLIM
3700192
ABS PLT ECO 80 V SLIM
3700193



ABS PLATINUM PLUS POWER

ABS PLT PLUS PW 50 V
3700194
ABS PLT PLUS PW 80 V
3700195
ABS PLT PLUS PW 100 V
3700196



ABS PLATINUM PLUS POWER SLIM

ABS PLT PLUS PW 30 V SLIM
3700197
ABS PLT PLUS PW 50 V SLIM
3700198
ABS PLT PLUS PW 65 V SLIM
3700199
ABS PLT PLUS PW 80 V SLIM
3700200



ABS PLATINUM POWER

ABS PLT PW 50 V
3700144
ABS PLT PW 80 V
3700145
ABS PLT PW 100 V
3700146



ABS PLATINUM POWER SLIM

ABS PLT PW 30 V SLIM
3700154
ABS PLT PW 50 V SLIM
3700147
ABS PLT PW 65 V SLIM
3700148
ABS PLT PW 80 V SLIM
3700152



ABS PLATINUM R

ABS PLT R 50 V
3700307
ABS PLT R 80 V
3700308
ABS PLT R 100 V
3700309



ABS PLATINUM R SLIM

ABS PLT R 30 V SLIM
3704036



ABS PLATINUM SLIM

ABS PLT 30 V SLIM
3700153
ABS PLT 50 V SLIM
3700114
ABS PLT 65 V SLIM
3700115
ABS PLT 80 V SLIM
3700151



•

Основные характеристики

Продукт

Тип

Способ нагрева

Способ установки

Способ монтажа

Водонагреватель

Накопительный

Электрический

Настенный

Вертикальный

•

Конструкция

Форма корпуса

Материал корпуса

Цвет корпуса

Цвет нижней крышки

Цилиндрический стандартный

Металл

Белый

Темно-серый

Управление		Механическое
Материал внутреннего бака		Нержавеющая сталь
Количество внутренних баков	шт	1
Количество нагревательных элементов	шт	1
Тип нагревательного элемента		Трубчатый
Вид нагревательного элемента		Мокрый ТЭН
Подключение холодной воды		Снизу
Подключение горячей воды		Снизу

•

Комфорт и безопасность		
Показ температуры нагрева		Термометр
Управление температурой нагрева		Ручка регулировки
Электропитание		Кабель питания с УЗО
Длина электрического кабеля	м	1,0
Класс защиты	IP	IPX3

•

Подключения		
Вход холодной воды	"	1/2
Выход горячей воды	"	1/2
Расстояние между входом и выходом воды	мм	100

Алматы (7273)495-231
Ангaрск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://astteplo.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru