

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://astteplo.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru

Водонагреватели электрические ABS SILVER. Технические характеристики.

ABS SILVER

ABS SLV 50 V
3700097
ABS SLV 80 V
3700098
ABS SLV 80 H
3700102
ABS SLV 100 V
3700099
ABS SLV 100 H
3700103
ABS SLV 120 V
3700100
ABS SLV 150 V
3700101



ABS SILVER POWER

ABS SLV PW 50 V
3700131
ABS SLV PW 80 V
3700132
ABS SLV PW 100 V
3700133



ABS SILVER POWER SLIM

ABS SLV PW 30 V SLIM
3704023
ABS SLV PW 40 V SLIM
3700135
ABS SLV PW 40 H SLIM
3700141
ABS SLV PW 50 V SLIM
3700138
ABS SLV PW 50 H SLIM
3700142
ABS SLV PW 65 V SLIM
3700139
ABS SLV PW 65 V SLIM
3700161
ABS SLV PW 65 H SLIM
3700143
ABS SLV PW 80 V SLIM
3700140



ABS SILVER SLIM
ABS SLV 30 V SLIM
3704020
ABS SLV 30 H SLIM
3704021
ABS SLV 40 V SLIM
3700104
ABS SLV 40 H SLIM
3700108
ABS SLV 50 V SLIM
3700105
ABS SLV 50 H SLIM
3700109
ABS SLV 65 V SLIM
3700106
ABS SLV 65 H SLIM
3700110
ABS SLV 80 V SLIM
3700107



Основные характеристики

Продукт

Водонагреватель

Тип

Накопительный

Способ нагрева

Электрический

Способ установки

Настенный

Способ монтажа

Вертикальный

Конструкция

Форма корпуса

Цилиндрический стандартный

Материал корпуса

Металл

Цвет корпуса

Белый

Цвет нижней крышки

Белый

Управление

Механическое

Материал внутреннего бака

Эмалированная сталь

Покрытие внутреннего бака

Эмаль AG+

Количество внутренних баков

шт

1

Количество нагревательных элементов

шт

1

Тип нагревательного элемента

Трубчатый

Вид нагревательного элемента

Мокрый ТЭН

Подключение холодной воды

Снизу

Подключение горячей воды

Снизу

Технические характеристики

Объем

л

От 50

Мощность

кВт

1,5

Количество режимов нагрева

шт

1

Время нагрева всего объема ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	ч, мин	1 ч 56 мин
Максимальная температура нагрева воды	$^{\circ}\text{C}$	75
Минимальное давление воды	бар	0,2
Максимальное давление воды	бар	7
Напряжение	В	230

•

Комфорт и безопасность		
Показ температуры нагрева		Термометр
Управление температурой нагрева		Ручка регулировки
Электропитание		Кабель питания с УЗО
Длина электрического кабеля	м	1,0
Класс защиты	IP	IPX3

•

Подключения		
Вход холодной воды	"	1/2
Выход горячей воды	"	1/2
Расстояние между входом и выходом воды	мм	100

А лматы (7273)495-231 А нгарск (3955)60-70-56 А рхангельск (8182)63-90-72 А страхань (8512)99-46-04 Б арнаул (3852)73-04-60 Б елгород (4722)40-23-64 Б лаговещенск (4162)22-76-07 Б рянск (4832)59-03-52 В ладивосток (423)249-28-31 В ладикавказ (8672)28-90-48 В ладимир (4922)49-43-18 В олгоград (844)278-03-48 В ологда (8172)26-41-59 В оронеж (473)204-51-73 Е катеринбург (343)384-55-89	И ваново (4932)77-34-06 И жевск (3412)26-03-58 И ркутск (395)279-98-46 К азань (843)206-01-48 К алининград (4012)72-03-81 К алуга (4842)92-23-67 К емерово (3842)65-04-62 К иров (8332)68-02-04 К оломна (4966)23-41-49 К острома (4942)77-07-48 К раснодар (861)203-40-90 К расноярск (391)204-63-61 К урск (4712)77-13-04 К урган (3522)50-90-47 Л ипецк (4742)52-20-81	М агнитогорск (3519)55-03-13 М осква (495)268-04-70 М урманск (8152)59-64-93 Н абережные Челны (8552)20-53-41 Н ижний Новгород (831)429-08-12 Н овокузнецк (3843)20-46-81 Н оябрьск (3496)41-32-12 Н овосибирск (383)227-86-73 О мск (3812)21-46-40 О рел (4862)44-53-42 О ренбург (3532)37-68-04 П енза (8412)22-31-16 П етрозаводск (8142)55-98-37 П сков (8112)59-10-37 П ермь (342)205-81-47	Р остов-на-Дону (863)308-18-15 Р язань (4912)46-61-64 С амара (846)206-03-16 С анкт-Петербург (812)309-46-40 С аратов (845)249-38-78 С евастополь (8692)22-31-93 С аранск (8342)22-96-24 С имферополь (3652)67-13-56 С моленск (4812)29-41-54 С очи (862)225-72-31 С таврополь (8652)20-65-13 С ургут (3462)77-98-35 С ыктывкар (8212)25-95-17 Т амбов (4752)50-40-97 Т верь (4822)63-31-35	Т ольятти (8482)63-91-07 Т омск (3822)98-41-53 Т ула (4872)33-79-87 Т юмень (3452)66-21-18 У льяновск (8422)24-23-59 У лан-Удэ (3012)59-97-51 У фа (347)229-48-12 Х абаровск (4212)92-98-04 Ч ебоксары (8352)28-53-07 Ч елябинск (351)202-03-61 Ч ереповец (8202)49-02-64 Ч ита (3022)38-34-83 Я кутск (4112)23-90-97 Я рославль (4852)69-52-93
---	--	---	--	--

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://astteplo.nt-rt.ru/> || aib@nt-rt.ru